

Kære MOTO CR forhandler

Vi har desværre oplevet problemer på nær-og fjernlys på de nye EURO 5 modeller

I nogle tilfælde vil nærlyset ikke tænde når man starter scooteren, og på andre slukker nærlyset efter 5 km. Kørsel.

Dette skyldes en fejl på lysrelæ 'headlight controller'

Hvis man ikke har et relæ på lager kan man bruge denne løsning. For at kunden kan anvende sin scooter kan man fjerne relæet og lave en lus mellem sort – sort/blå ledning.

Efter denne ændring tænder lyset straks tændingsnøglen drejes til ON

