

CODICE	DESCRIZIONE
D01_01	Batteria 12V (servizi)
D02_13	Regolatore di tensione
D04_10	Motorino di avviamento
D04_11	Commutatore a chiave
D04_34	Commutatore luci esterne
D04_37	Commutatore comando tergicristallo e lavacristallo
D04_53	Dispositivo di accensione
D04_59	Pulsante di avviamento
D04_60	Pulsante stop su freno anteriore
D04_61	Pulsante stop su freno posteriore
D04_62	Pulsante comando avvisatore acustico
D04_63	Deviatore comando luci di direzione
D05_01	Proiettore sinistro
D05_02	Proiettore destro
D05_07	Luci targa
D05_18	Fanale posteriore destro
D05_19	Fanale posteriore sinistro
D06_01	Plafoniera illuminazione abitacolo
D07_03	Motorino tergicristallo
D07_05	Elettropompa lavacristallo
D07_23	Volano magnete
D08_42	Relè di avviamento
D08_43	Fusibile principale
D08_44	Fusibile alimentazione accendisigari
D10_02	Punto di massa motore
D10_03	Punto di massa telaio posteriore
D10_06	Punto di massa batteria
D10_07	Punto di massa telaio /motore
D10_10	Punto di massa cablaggio servizi
D11_15	Sensore livello combustibile
D11_30	Sensore livello olio
D12_01	Quadro strumenti
D13_01	Accendisigari
D13_05	Avvisatore acustico

 Positivo

 Massa

 Segnali

 Comandi

CODE	DESCRIPTION
D01_01	Batterie 12 V (dispositifs)
D02_13	Régulateur de tension
D04_10	Démarrreur
D04_11	Commutateur à clé
D04_34	Commutateur des feux extérieurs
D04_37	Commutateur de commande de l'essuie-glace et du lave-glace
D04_53	Dispositif d'allumage
D04_59	Bouton de démarrage
D04_60	Bouton d'arrêt sur le frein avant
D04_61	Bouton d'arrêt sur le frein arrière
D04_62	Bouton de commande de l'avertisseur sonore
D04_63	Inverseur de commande des clignotants
D05_01	Projecteur gauche
D05_02	Projecteur droit
D05_07	Feux de la plaque d'immatriculation
D05_18	Feu arrière droit
D05_19	Feu arrière gauche
D06_01	Plafonnier éclairage de l'habitacle
D07_03	Moteur de l'essuie-glace
D07_05	Électropompe du lave-glace
D07_23	Volant magnétique
D08_42	Relais de démarrage
D08_43	Fusible principal
D08_44	Fusible de l'alimentation de l'allume-cigare
D10_02	Point de masse du moteur
D10_03	Point de masse du châssis arrière
D10_06	Point de masse de la batterie
D10_07	Point de masse châssis/moteur
D10_10	Point de masse du câblage des dispositifs
D11_15	Capteur de niveau de carburant
D11_30	Capteur de niveau d'huile
D12_01	Tableau de bord
D13_01	Allume-cigare
D13_05	Avertisseur sonore

 Positif

 Masse

 Signaux

 Commandes

CODE	DESCRIPTION
D01_01	12V battery (ancillaries)
D02_13	Voltage regulator
D04_10	Starter motor
D04_11	Ignition switch
D04_34	External light switch
D04_37	Windscreen wiper/washer switch
D04_53	Ignition device
D04_59	Starter button
D04_60	Stop light switch on front brake
D04_61	Stop light switch on rear brake
D04_62	Horn control button
D04_63	Turn indicator control switch
D05_01	Left hand headlamp
D05_02	Right hand headlamp
D05_07	License plate light
D05_18	Right hand taillight
D05_19	Left hand taillight
D06_01	Passenger compartment light unit
D07_03	Windscreen wiper motor
D07_05	Windscreen washer electric pump
D07_23	Magneto flywheel
D08_42	Starter relay
D08_43	Main fuse
D08_44	Cigarette lighter supply fuse
D10_02	Engine ground point
D10_03	Rear chassis ground point
D10_06	Battery ground point
D10_07	Engine/chassis ground point
D10_10	Services wiring harness ground point
D11_15	Fuel level sensor
D11_30	Oil level sensor
D12_01	Instrument panel
D13_01	Cigarette lighter
D13_05	Horn

 Positive

 Ground

 Signals

 Controls

CODE	BESCHREIBUNG
D01_01	Batterie 12V (Betriebsbatterie)
D02_13	Spannungsregler
D04_10	Anlassermotor
D04_11	Zündschloss
D04_34	Schalter Außenbeleuchtung
D04_37	Schalter Scheiben-Wisch- und Waschanlage
D04_53	Zündvorrichtung
D04_59	Anlasserschalter
D04_60	Bremslichtschalter an Vorderradbremse
D04_61	Bremslichtschalter an Hinterradbremse
D04_62	Hupenschalter
D04_63	Blinkerschalter
D05_01	Linker Scheinwerfer
D05_02	Rechter Scheinwerfer
D05_07	Nummernschildbeleuchtung
D05_18	Rechtes Rücklicht
D05_19	Linkes Rücklicht
D06_01	Fahrzeuginnenraum-Deckenleuchte
D07_03	Scheibenwischermotor
D07_05	Elektropumpe Scheibenwaschanlage
D07_23	Schwungmagnetzündler
D08_42	Anlasserrelais
D08_43	Hauptsicherung
D08_44	Sicherung Stromversorgung Zigarettenanzünder
D10_02	Massepunkt Motor
D10_03	Massepunkt hinterer Rahmen
D10_06	Massepunkt Batterie
D10_07	Massepunkt Rahmen/ Motor
D10_10	Massepunkt Kabel Stromabnehmer
D11_15	Kraftstoffstandgeber
D11_30	Ölstandgeber
D12_01	Armaturenbrett
D13_01	Zigarettenanzünder
D13_05	Hupe

 Plus

 Masse

 Signale

 Lenkerarmaturen

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
D01_01	Batería 12V (servicios)
D02_13	Regulador de tensión
D04_10	Motor de arranque
D04_11	Conmutador de llave
D04_34	Conmutador luces externas
D04_37	Conmutador mando limpiaparabrisas y lavaparabrisas
D04_53	Dispositivo de encendido
D04_59	Botón de arranque
D04_60	Botón de stop en freno delantero
D04_61	Botón de stop en freno trasero
D04_62	Botón de mando claxon
D04_63	Desviador mando intermitentes
D05_01	Faro izquierdo
D05_02	Faro derecho
D05_07	Luces de matrícula
D05_18	Piloto trasero derecho
D05_19	Piloto trasero izquierdo
D06_01	Plafón iluminación habitáculo
D07_03	Motor limpiaparabrisas
D07_05	Electrobomba lavaparabrisas
D07_23	Volante magnético
D08_42	Relé de arranque
D08_43	Fusible principal
D08_44	Fusible alimentación encendedor
D10_02	Punto de masa motor
D10_03	Punto de masa chasis trasero
D10_06	Punto de masa batería
D10_07	Punto de masa chasis/ motor
D10_10	Punto de masa mazo de cables servicios
D11_15	Sensor nivel de combustible
D11_30	Sensor nivel de aceite
D12_01	Tablero de instrumentos
D13_01	Encendedor
D13_05	Claxon

 Positivo


 Masa


 Señales


 Mandos

ΚΩΔΙΚΟΣ**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ**

D01_01	Μπαταρία 12V (λειτουργίες)
D02_13	Ανορθωτής τάσης
D04_10	Μίζα
D04_11	Κλειδοδιακόπτης
D04_34	Διακόπτης εξωτερικών φώτων
D04_37	Διακόπτης υαλοκαθαριστήρα και καθαριστήρα πίσω τζαμιού
D04_53	Διάταξη ανάφλεξης
D04_59	Κουμπί μίζας
D04_60	Κουμπί στοπ μπροστινού φρένου
D04_61	Κουμπί στοπ στο πίσω φρένο
D04_62	Κουμπί κόρνας
D04_63	Διακόπτης φλας
D05_01	Αριστερός προβολέας
D05_02	Δεξιός προβολέας
D05_07	Φώτα πινακίδας κυκλοφορίας
D05_18	Πίσω δεξιός φανός
D05_19	Πίσω αριστερός φανός
D06_01	Πλαφονιέρα φωτισμού χώρου επιβατών
D07_03	Μοτέρ υαλοκαθαριστήρα
D07_05	Ηλεκτρική αντλία υαλοκαθαριστήρα
D07_23	Μανιατό
D08_42	Ρελέ μίζας
D08_43	Κύρια ασφάλεια
D08_44	Ασφάλεια τροφοδοσίας αναπτήρα
D10_02	Σημείο γείωσης κινητήρα
D10_03	Σημείο γείωσης πίσω τμήματος πλαισίου
D10_06	Σημείο γείωσης μπαταρίας
D10_07	Σημείο γείωσης πλαισίου/κινητήρα
D10_10	Σημείο γείωσης καλωδίωσης δευτερευουσών λειτουργιών
D11_15	Αισθητήρας στάθμης καυσίμου
D11_30	Αισθητήρας στάθμης λαδιού
D12_01	Πίνακας οργάνων
D13_01	Αναπτήρας
D13_05	Κόρνα

 Θετικό

 Γείωση

 Σήματα

 Χειριστή