

RUF KIT

Monterings Vejledning - Timo maxi carrier

1. Monter tværstiver på bagramme med 8x50mm bolte tx45
2. læg forsigtig ramme på ladet og marker hvor du skal bore huller gennem gelænder samt i front ramme.
3. Bor 5 huller med 8mm stål bor (husk at bruge primer i hullerne så det ikke rustet)
4. monter Pressing ramme med de medfølgende bolte.
5. Bor 2 huller 6mm ifølge foto til surringsøje.
6. Surringsøjer monteres med 6x20mm bolte m. låsemøtrik.
7. Monter pressing samt Elastik.









