



Ballerup august 2021

Comet SP display

Manual til displayet på Comet SP

Betjeningsvejledning af display på nye MOTO CR Comet SP EFI.

Funktion	Beskrivning
Skift mellem forskellig "mode"	Kort tryk på venstre knap, skifter mellem km, subtotal og serviceindikator.
Nulstilling serviceindikatoren	Kort tryk på venstre knap til serviceindikatoren vises, langt tryk på højre knap for at nulstille indikatoren.
Dato indstilling	Langt tryk på venstre knap: uge dagen vises, tryk kort på højre knap for at skifte dag.
Indstilling ur	Forsætning fra oven. Kort tryk på venstre knap til tidsindstilling, med korte tryk på højre knap indstil tiden, skift med et kort tryk på venstre knap.
Skift mellem kilometer / miles	Langt tryk på højre knap

Med venlig hilsen

C. Reinhardt as

Serviceafdelingen