

Service Bulletin

MotoCR E-Libra	
NUMMER	: MO19-001
DATO	: 16-10-2019
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Klargøring og opstart
MODEL	: MotoCR E-Libra
REFERENCE	:

VIGTIGE OPSTARTSANVISNINGER

Gummistop på centralstøtteben sidder og rasler under kørsel. I bedes derfor fjerne 6 mm bøsning markeret med rød cirkel og montere gummi bøsning igen.



Hovedafbryder på batteri sættes på 'ON' inden opstart.



På forhånd tak

Serviceafdelingen